

INSTRUKCJA INSTALACJI, KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA SUSZARKI TYP SH – P1

**WYRÓB NIE JEST
PRZEZNACZONY DO PRACY CIĄGŁEJ**

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie znamionowe 230V~
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Moc znamionowa 1200W , IP X1



OPIS PRODUKTU

SH-P1 jest suszarką do włosów i ciała. Pokrywa została wykonana z ABS. Urządzenie posiada podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Suszarka jest łatwa w instalacji, przyjazna dla użytkownika, bezpieczna i niezawodna.

INSTALACJA:

Niniejsze urządzenie można zainstalować i używać w łazience, ubikacji, kuchni itp. Zalecana wysokość montażu min. 150cm od podłogi .

SPOSÓB INSTALACJI:

Instalację suszarki może wykonywać jedynie osoba z odpowiednimi uprawnieniami

1. W wyznaczonym miejscu wywierć otwór $\varnothing 6$, wstaw kołek rozporowy odpowiedni do typu podłoża i przykręć załączony zaczepek.
2. Załóż uchwyt suszarki na przykręcony zaczepek i zaznacz miejsce drugiego otworu. Po wywierceniu drugiego otworu i włożeniu kołka rozporowego, przykręć uchwyt suszarki.
3. Po umocowaniu urządzenia podłączyć do prądu AC230V

Suszarka powinna być podłączona do instalacji przewodami z zabezpieczeniem prądowym 6A oraz bezpiecznikiem różnicowo prądowym o prądzie różnicowym nie większym niż 30mA (sprawdzić stan przewodu i linii zasilającej).

Instalacja oraz sposób zamocowania powinny spełniać wymagania odpowiednich przepisów oraz norm.

5. Suszarka jest gotowa do użytkowania

SPOSÓB UŻYCIA:

Przełącz przełącznik ON/OFF na obudowie uchwytu w pozycję ON. Aby rozpocząć używanie, należy zdjąć suszarkę z uchwytu i wcisnąć włącznik. Suszarka posiada dwa stopnie prędkości nadmuchu powietrza. (MIN/MAX). Wyłączenie suszarki odbywa się po zwolnieniu włącznika. Następnie przełącz przełącznik na obudowie uchwytu w pozycję OFF.

KONSERWACJA

Konserwację suszarki może wykonywać jedynie osoba z odpowiednimi uprawnieniami

Zabiegi konserwacyjne należy wykonać tylko po wyłączeniu suszarki z sieci elektrycznej. Obudowę należy przecierać miękką ściereczką płynami nie zawierającymi octu, czy alkoholu. Nie wolno używać ściernych płynów czyszczących.



OSTRZEŻENIE

Nie dopuszczać do zalania wodą i innymi płynami.

Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i innych zbiorników wodnych. W pomieszczeniach z wanną lub brodzikiem należy instalować suszarkę poza strefą drugą zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364. Nie instalować suszarki nad umywalkami.

Suszarka ma być zamontowana tak, aby trzymana w ręku element, w skrajnym położeniu był poza zasięgiem osoby korzystającej z kąpeli w wannie, lub pod prysznicem.

Nie instalować w pomieszczeniach, w których występuje nadmierne zapylenie, w których kurz jest przewodzący oraz w pomieszczeniach w których mogą znajdować się gazy łatwopalne .

UWAGA

1. Urządzenie należy zainstalować na mocnej, nie narażonej na wstrząsy ścianie.
2. W celu uniknięcia wypadków, montaż i konserwacja musi być przeprowadzona przez osobę mającą stosowne uprawnienia.
3. Jeśli suszarka nie jest używana przez dłuższy czas, lub używana jest w łazience, to po użyciu należy wyjąć wtyczkę z gniazda, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy suszarka do włosów jest wyłączona.
4. Nie zasłaniać wlotu i wylotu powietrza
5. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeśli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinny być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci.
6. Jeżeli przewód zasilający nieodłączany ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy, lub u pracownika zakładu serwisowego, albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia
7. Znaczenie symboli :



Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych do nie sortowanych odpadów komunalnych, wyrzucać do specjalnych, odpowiednio oznaczonych pojemników.



Niniejsza suszarka musi zostać zainstalowana tak, aby znajdowała się poza zasięgiem osób korzystających z prysznica, lub biorących kąpiel w wannie.

