

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA SUSZARKI DO RĄK TYP SRM-S1/SRM-S2

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie znamionowe 230V~
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Moc znamionowa 2300W
Włączana automatycznie. Pole działania fotokomórki :
50-200mm od kratki wylotu powietrza.
Wymiary: wys.235, szer.260, gł.145 mm
Cicha praca: 78 decybeli



OPIS PRODUKTU SRM-S1/SRM-S2

Suszarka ta jest automatyczną suszarką do rąk. Pokrywa została wykonana ze stali nierdzewnej. Urządzenie posiada podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Suszarka ma dużą moc, jest łatwa w instalacji, przyjazna dla użytkownika, bezpieczna i niezawodna. Aby ją uruchomić, wystarczy umieścić dłoń pod wylotem powietrza. Po zabraniu rąk spod wylotu powietrza suszarka wyłącza się automatycznie.

INSTALACJA:

Instalację suszarki może wykonywać jedynie osoba z odpowiednimi uprawnieniami

Niniejsze urządzenie można zainstalować i używać w łazience, ubikacji, kuchni itp. Suszarkę należy zainstalować na wysokości ok. 120cm od podłogi, zwracając uwagę, aby w strefie działania fotokomórki nie znajdowały się przeszkody uruchamiające suszarkę. Niedopuszczalne jest instalowanie suszarki nad powierzchniami lustrzanymi lub polerowanymi. Taki sposób instalacji spowoduje ciągłą pracę suszarki (bez możliwości wyłączenia).

1. Należy zdemontować pokrywę suszarki – po odkręceniu dwóch wkrętów.
 2. Posługując się tylną ścianką jak wzornikiem, wywiercić w ścianie 4 otwory i wstawić kołki rozporowe.
 3. Po umocowaniu urządzenia, przykręcić wkrętami pokrywę i podłączyć do prądu AC230V
- Suszarka powinna być podłączona do instalacji przewodami z zabezpieczeniem prądowym 16A oraz bezpiecznikiem różnicowo prądowym o prądzie różnicowym nie większym niż 30mA (sprawdzić stan przewodu i linii zasilającej).
- Instalacja oraz sposób zamocowania powinny spełniać wymagania odpowiednich przepisów oraz norm.
4. Po zamontowaniu sprawdzić czy nic nie ogranicza swobodnego dostępu powietrza do otworów znajdujących się na tylniej ścianie suszarki.
 5. Dopuszcza się zamianę przewodu zasilającego suszarkę z istniejącego przewodu z wtyczką, na podłączenie bezpośrednie do sieci, pod warunkiem wykonania tej czynności przez osobę mającą stosowne uprawnienia.

SPOSÓB UŻYCIA:

Urządzenie działa w sposób automatyczny. Po umyciu rąk należy umieścić je pod otworem wylotowym powietrza, a urządzenie natychmiast się uruchomi. Aby skrócić czas suszenia, przed skorzystaniem z suszarki należy strząsnąć wodę z rąk. Po wycofaniu rąk suszarka wyłączy się automatycznie.

UWAGA

1. Urządzenie należy zainstalować na mocnej, nie narażonej na wstrząsy ścianie.
2. Nie dopuszczać do zalania wodą i innymi płynami. W pomieszczeniach z wanną lub brodzikiem należy instalować suszarkę min. w 3 strefie, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364. Nie instalować suszarki nad umywalkami. Instalowanie nad błyszczącymi blatami w odległości mniejszej niż 600mm może być przyczyną wadliwego działania czujnika zbliżeniowego.
3. Nie instalować w pomieszczeniach, w których występuje nadmierne zapylenie, lub kurz przewodzący, oraz w pomieszczeniach w których mogą znajdować się gazy łatwopalne.
4. W celu uniknięcia wypadków, montaż i konserwacja musi być przeprowadzona przez osobę mającą stosowne uprawnienia.
5. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, **lub używana jest w łazience, to po użyciu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy suszarka jest wyłączona. odłączyć zasilanie.**



6. Nie zasłaniać wlotu i wylotu powietrza.
7. Zabiegi konserwacyjne należy wykonać tylko po wyłączeniu suszarki z sieci elektrycznej. Pokrywę należy przecierać miękką ściereczką płynami nie zawierającymi octu, czy alkoholu. Nie wolno używać ściernych płynów czyszczących. Raz w roku należy usunąć kurz zalegający w otworze wylotowym.
8. **Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeśli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiale związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinny być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci**
8. **Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, oraz osoby nie mające doświadczenia i znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub z instrukcją użytkowania sprzętu przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Urządzenie nie służy do zabawy. Użytkowanie przez dzieci tylko pod nadzorem osób dorosłych.**
9. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami
10. Znaczenie symboli ~~przekreślonego kosza~~:



Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych do nie sortowanych odpadów komunalnych, wyrzucać do specjalnych, odpowiednio oznaczonych pojemników.



Niniejsza suszarka musi zostać zainstalowana tak, aby znajdowała się poza zasięgiem osób korzystających z prysznica, lub biorących kąpiel w wannie.

