

## INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA SUSZARKI TYP SU-P1 WYRÓB NIE JEST PRZEZNACZONY DO PRACY CIĄGLEJ

### PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie znamionowe 230V~  
Częstotliwość znamionowa 50Hz  
Moc znamionowa 800W, IP X1  
Włączana automatycznie  
Wymiary: wys.255, szer.180, gł.110 mm  
Cicha praca: 67 decybeli



### OPIS PRODUKTU

SU-P1 jest automatyczną suszarką do włosów i ciała. Pokrywa została wykonana z ABS. Urządzenie posiada podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Suszarka ma dużą moc, jest łatwa w instalacji, przyjazna dla użytkownika, bezpieczna i niezawodna. Aby ją uruchomić, wystarczy zdjąć wąż elastyczny z uchwyty.

### INSTALACJA:

#### **Instalację suszarki może wykonywać jedynie osoba z odpowiednimi uprawnieniami**

Niniejsze urządzenie można zainstalować i używać w łazience, ubikacji, itp. Wymagana wysokość montażu ok.150 cm. mierzona od dolnej krawędzi od podłogi .

1. Posługując się płytką instalacyjną wywiercić w ścianie 3 otwory i wstawić kołki rozporowe.
2. Przymocować wkrętami płytkę instalacyjną.
3. Nasunąć urządzenie na płytkę instalacyjną do momentu zatrzaśnięcia się zatrzaśku
4. Po umocowaniu urządzenia, przykręcić wkrętami pokrywę i podłączyć do prądu AC230V

Suszarka powinna być podłączona do instalacji przewodami z zabezpieczeniem prądowym 10A oraz bezpiecznikiem różnicowo prądowym o prądzie różnicowym nie większym niż 30mA (sprawdzić stan przewodu i linii zasilającej).

Instalacja oraz sposób zamocowania powinny spełniać wymagania odpowiednich przepisów oraz norm.

5. Po zamontowaniu sprawdzić czy nic nie ogranicza swobodnego dostępu powietrza do otworów nawiewu suszarki.

### SPOSÓB UŻYCIA:

Urządzenie działa w sposób automatyczny. Aby ją uruchomić wystarczy podnieść rączkę. Będzie z niej wiało ciepłe powietrze. Siłę wydmuchu regulujemy dwustopniowym suwakiem umieszczonym na obudowie. Po odwieszeniu rączki, suszarka wyłączy się. Suszarka posiada bezpiecznik termiczny. Wyłączy się po określonym czasie. Ponowne uruchomienie wymaga odwieszenia rączki suszarki.

### UWAGA

1. Urządzenie należy zainstalować na mocnej, nie narażonej na wstrząsy ścianie.
2. Nie dopuszczać do zalania wodą i innymi płynami.

W pomieszczeniach z wanną lub brodzikiem należy instalować suszarkę min. w 3 strefie zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364. Nie instalować suszarki nad umywalkami.



3. Nie instalować w pomieszczeniach, w których występuje nadmierne zapylenie, lub kurz jest przewodzący oraz w pomieszczeniach w których mogą znajdować się gazy łatwopalne.
4. W celu uniknięcia wypadków, montaż i konserwacja musi być przeprowadzona przez osobę mającą stosowne uprawnienia.
5. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilanie.
6. Nie zasłaniać wlotu i wylotu powietrza.
7. Zabiegi konserwacyjne należy wykonać tylko po wyłączeniu suszarki z sieci elektrycznej. Pokrywę należy przecierać miękką ściereczką płynami nie zawierającymi octu, czy alkoholu. Nie wolno używać ściernych płynów czyszczących.
7. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, oraz osoby nie mające doświadczenia i znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub z instrukcją użytkownika sprzętu przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Urządzenie nie służy do zabawy. Użytkowanie przez dzieci tylko pod nadzorem osób dorosłych.
8. Znaczenie symbolu przekreślonego kosza:



Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych do nie sortowanych odpadów komunalnych, wyrzucać do specjalnych, odpowiednio oznaczonych pojemników.

9. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami

10. Niniejsza suszarka musi zostać zainstalowana tak, aby znajdowała się poza zasięgiem osób korzystających z prysznicza, lub biorących kąpiel w wannie.

